

安全健康提示第 22/2016 号 使用附有手带的手提工具和佩戴工具腰包

日期：2016 年 7 月 20 日
本署档号：HD(C)TS 4/49/26

2016 年 3 月，在房屋委员会（下称「房委会」）辖下一个公共租住房屋发展项目地盘内，一件手提工具从高处下堕并击中一名工人的头部，其所戴的安全头盔亦被砸破。事后，该名受伤工人须送院进行手术。为防止房委会辖下地盘再次发生类似意外，现强烈建议承建商采取下列措施，以防止物件下堕：

- (a) 工人须使用附有手带的手提工具。如无须使用手提工具，应将之挂在工具腰包上或工具箱内或扣紧于个人身上之装备；
- (b) 开工前，工地安全督导人员应检查以下事项：
 - i. 附有手带的手提工具已妥善放置在工具箱内或扣紧于个人身上之装备；
 - ii. 工人已穿上反光背心、戴上附有 Y 型下颌索带的安全头盔和穿着防滑安全鞋。如工人须在高处工作，便须同时佩戴工具腰包和全身式安全带；
- (c) 根据风险评估报告，以护栏围封指定工作范围，并张贴警告告示、安装警号系统和派驻一名工人在该范围外站岗，防止与该范围的工程无关和未获授权的工人进入；以及
- (d) 应在工程范围上方设置安全网，保护工人免被下堕对象击中，而所选用的安全网应符合国际标准^{注 1}。



^{注 1} 英国标准 BS EN 1263-1:2014 – “Safety nets, safety requirements, test methods” 和英国标准 BS EN 8093:1991 – “Code of Practice for the use of safety nets, containment nets and sheets on construction works”